

# PFLEGEANLEITUNG

Reinigung und Pflege von EINHORN WERKE® Wand und Bodengestaltungen



THE FINEST ART OF HANDMADE WALL & FLOOR DESIGN

 **EINHORN**<sup>®</sup>  
WERKE

# Mit EINHORN WERKE® – PU Siegel beschichtete Oberflächen reinigen und pflegen

## 1 VORBEUGENDE MAßNAHMEN

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sie im Eingangsbereich bereits vorsorgen. Fußmatten und Abtreter stellen sicher, dass nicht der ganze Schmutz in Ihre Wohnbereiche gelangt. Eine regelmäßige Reinigung der Fußmatten und Abtreter ist erforderlich. Richtige Möbelgleiter (scratchnmore) und weiche Stuhlrollen beugen Bodenschäden und Kratzern vor.

## 2 BAUSCHLUSSREINIGUNG

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden, um verlege- und baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen. Hierzu 500 ml EINHORN WERKE® – Wischpflege hi-tec auf 8 Liter Wasser einsetzen. Den Boden mit gut ausgepressten Wischbezügen reinigen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen. Pfützenbildung generell vermeiden.

## 3 ERSTPFLEGE

Nach Verlegung und Bauschlussreinigung ist in Bereichen mit starker Frequenzierung z.B. in Küche, Esszimmer, Flur eine Erstpflege als zusätzlichen Oberflächenschutz sehr empfehlenswert. Zum Aufbau einer Pflegeschicht EINHORN WERKE® – Einpflege matt oder glänzend unverdünnt in Form eines gleichmäßigen dünnen Filmes auftragen. Hierzu einen handelsüblichen flusenfreien Breitwischmopp verwenden. Für erhöhten Schutz lassen Sie die erste Schicht trocknen und tragen eine zweite Schicht auf, sobald der erste Pflegefilm trittfest ist (ca. nach 60 Minuten). Tragen Sie diese jeweils über Kreuz auf. Die zweite Schicht über Nacht trocknen lassen. Dann ist der Boden am nächsten Tag begehbar.

## 4 LAUFENDE REINIGUNG UND PFLEGE

4.1 Beseitigung von Staub: Die Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz erfolgt durch Feuchtwischen mit einem nebelfeuchten Wischbezug.

4.2 Manuelle Reinigung: Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen 100 ml EINHORN WERKE® – Wischpflege hi-tec auf 8 Liter Wasser geben und den Boden mit geeignetem und gut ausgepresstem Wischmopp reinigen.

## 5 ENTFERNUNG VON FLECKEN, GUMMIABSATZSTRICHEN UND KRATZERN

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich punktuell mit unverdünnter EINHORN WERKE® – Wischpflege hi-tec in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreien weißen Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten schon nach kurzer Zeit im Bodenbelag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

## 6 AUFFRISCHUNG DES OBERFLÄCHENSCHUTZES

Eine erste Auffrischung ist bedarfsabhängig erst nach einiger Zeit der Nutzung (ca. nach 3-6 Monaten) erforderlich, um so stumpf gewordene oder leicht verkratzte Oberflächen wieder aufzubessern. Dieser Vorgang sollte regelmäßig alle 3-6 Monate (je nach Bedarf und Verschmutzung) wiederholt werden. Bei der ersten Auffrischung zunächst mit EINHORN WERKE® – Wischpflege hi-tec den Boden intensiv reinigen. Bei starker Verschmutzung bzw. ab der zweiten Auffrischung, empfehlen wir vorab eine Grundreinigung (s. Punkt 7) des Bodens.

## 7 GRUNDREINIGUNG

Zur Entfernung besonders hartnäckiger Verschmutzungen und Rückstände sowie zur Vorbereitung einer Auffrischung des Bodens (s. Punkt 6) wird eine Grundreinigung erforderlich. Hierzu mit EINHORN WERKE® – Kraftreiniger in einer Verdünnung von 50-100 ml auf 10 Liter Wasser den Boden reinigen. Pfützenbildung vermeiden. Anschließend den Belag mit Wasser nachwaschen. Bei strukturierten Oberflächen zur Entfernung von festsetzendem Schmutz in Vertiefungen mit einer Schrub- Bürste nacharbeiten. Den Schmutz mit gut ausgepressten Wischbezügen aufnehmen und den Bodenbelag mit klarem und möglichst warmem Wasser nachwischen bis das Wischwasser nicht mehr schäumt.

**Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.**

## 8 ZUSÄTZLICHER SCHUTZ

Vor der Beschichtung die Fläche grundreinigen und ggf. von alten Wachs- und Polymerschichten befreien. Hierzu empfehlen wir unseren **EINHORN WERKE® – Kraftreiniger**. Nach der Entschichtung der Bodenfläche mit klarem Wasser gut neutralisieren und abtrocknen lassen.

**EINHORN WERKE® – Einpflege MATT** wird unverdünnt mittels Mopp gleichmäßig auf die durchgetrocknete **EINHORN WERKE® – PU Siegel-** Oberfläche aufgetragen. Je nach Untergrund 2-3 Schichten notwendig. Zwischen den einzelnen Schichten ca. 1 Stunde Trocknungszeit einhalten.

Während der Verarbeitung muss für einen guten Luftaustausch gesorgt werden. **EINHORN WERKE® – Einpflege MATT** ist nach ca. 2 Stunden griffest und nach ca. 15 Stunden durchgetrocknet.

**Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von elastischen Bodenbelägen? Dann wenden Sie sich bitte an Ihr Verarbeitungsunternehmen. Dieses hilft Ihnen gern weiter.**

## Mit **EINHORN WERKE® – Öl, Antikbalsam und Wachs** beschichtete Flächen reinigen und pflegen

### 1 LAUFENDE REINIGUNG

Staub und losen Dreck mit einem trockenen Baumwolltuch entfernen.

Festsitzenden Schmutz mit lauwarmem Wasser ohne Reinigungsmittel wegwischen. Dafür einen Bodenwischer verwenden und nebelfeucht in Richtung der Maserung wischen. Nicht tropfnass wischen, weil sonst Wasser in die Fugen eindringen und den Bodenbelag aufquellen lassen könnte. Nach der Reinigung den Raum gut durchlüften, damit die Oberfläche richtig trocknet. Hinweis: Verwenden Sie bitte keine Bodenwischer mit Mikrofasertüchern. Auf geölte und gewachsene Oberflächen nimmt ihre Struktur den Fettfilm auf, der die Oberfläche vor Feuchtigkeit und Beschädigungen schützt.

## 2 SCHUTZ AUFFRISCHEN UND PFLEGEN

Um geölte und gewachsene **EINHORN WERKE®** Oberflächen von Schmutz zu befreien und gleichzeitig zu pflegen, empfehlen wir **EINHORN WERKE® – Wischpflege Natur**. Sie reinigt die Oberfläche und pflegt gleichzeitig, da sie einen Schutzfilm hinterlässt.

**EINHORN WERKE® – Wischpflege Natur** 100 ml auf 8 Liter warmes Wasser geben und mit einem Baumwolltuch die Oberfläche reinigen. Mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen.



# THE FINEST ART OF HANDMADE WALL & FLOOR DESIGN

EINHORN WERKE<sup>®</sup>

An der Bleiche 1 A | 34513 Waldeck | [vertrieb@einhornwerke.de](mailto:vertrieb@einhornwerke.de)

[www.einhornwerke.de](http://www.einhornwerke.de) | [www.spachtel-boden.de](http://www.spachtel-boden.de) | [www.betonoptik-wandgestaltung.de](http://www.betonoptik-wandgestaltung.de)